

## 【付属機器の取付・接続】

付属機器の取付、接続に関しては、別紙（落水検出部の組立／付属機器の接続）をご覧ください。  
また、地上型フート弁、および各機器の取扱説明書を併せてご確認ください。

落水検出部の組立と地上型フート弁への接続や設置を容易にするため、資料（落水検出部の組立）の手順で行ってください。

落水検出部の取付ステー（オプション）をご利用の場合、圧カスイッチに付属するネジ（M4×8）ではなく、ステーに付属のネジ（M4×10）を用いてください。

圧カスイッチと小型警報盤の電気配線は、資料（付属機器の接続）をご覧ください。

これらの機器の設置、接続に関しては、設置場所に適用される法令、および消防本部の指導に従って接続してください。